

Montážní návod

- Zkontrolujte rozměry rolety a stavebního otvoru nebo okna.
- Roletu instalujte vycentrovanou na střed okna.
- Označte si místo prostupu šňůry přes okenní nebo stavební konstrukci. Aby se zamezilo poškození šňůry, je třeba vrtat tento přechod kolmo, vrtákem Ø10mm.
- Do předvrtaného otvoru vsuňte pružinovou průchodku kterou zkrátíte na délku odpovídající hrubky stavební konstrukce nebo rámu okna.
- Přišroubujte kladku na vyvrtaný otvor tak, aby nedošlo k zadrhávání šňůry.
- Zasuňte vodící lišty do nohy bočnice a zkontrolujte délku vodících lišt. Zasouváním vodící lišty do bočnice se nesmí poškodit náběh pancíře umístěný v bočnici.
- Těsnicí vložka vodících lišt se musí ve vrchní části náběhu cca 15mm od vrchního okraje oříznout (před montáží vodících lišt!)
- Přiložte roletu na místo instalace, rovnoměrně ji vycentrujte, srovnejte roletu podle vodováhy a vyznačte místa kde bude roleta přišroubovaná. Velikost a typ instalačního materiálu je třeba zvolit podle materiálu, do kterého bude roleta instalována. Vyvrtejte potřebné otvory pro šrouby nebo hmoždinky
- Protáhněte šňůru přes pružinovou průchodku umístěnou ve stavební konstrukci nebo okně a přes přišroubovanou kladku.
- Roletu přišroubujte do předvrtaných otvorů a následně předvrtané otvory zaslepte přiloženými plastovými záslepkami.
- Přišroubujte navíjecí automat v požadované výšce k stavební konstrukci nebo rámu okna.
- Uvažte ovládací šňůru k smyčce ze šňůry z navíjecího automatu, následně se ujistěte, že je uzel pevný. Povytněte navíjecí šňůru a nechte navinout ovládací šňůru do automatu.

Obrázkový postup









